

TESTE PORTÁTIL DE DUREZA

- Visor Grande e com luz facilitando a leitura
- Alta precisão ± 4 HL
- Correção automática para direção de impacto
- Converte para todas as escalas as durezas mais comuns (HV, HB, HRC, HRB, HS, R_m)
- Leve e fácil de manusear
- Teste rápido para uma série de aplicações
- Memória extensa, com possibilidade de verificação dos dados na própria tela
- Baixa os dados diretamente ao PC através de conexão USB, Rede ou Serial RS-232
- Usuários com perfis diferentes de forma a facilitar as configurações para cada um dos operadores
- Teclado com membrana rugosa e selada
- Baterias recarregáveis internas ou células padrão "C"
- Conversões personalizáveis para ligas menos comuns







Padronizado de acordo com as normas ASTM A956 - DIN 50156 EQUOTIP3, um produto Suíço de altíssima qualidade





Variedade de Aplicações


- Excelente para todos os tipos de metais
- Ideal para testes ao nível da produção
- Apropriado para testes no local de materiais pesados ou para grandes peças já instaladas
- Prático para utilização em locais de difícil acesso ou com limitações para a execução do teste
- Compensação automática para a direção de impacto
- Excelente para seleção de materiais e ensaios de homologação.
- Fácil de usar e preciso nos testes em superfícies curvas (R > 10 mm)

Aplicações Industriais primárias

- Produção de metal e processamento
- Automóvel e transportes
- Maquinaria e centrais de energia
- Petro-químicas, refinarias
- Aero-espacial e naval
- Construções metálicas
- Serviços de testes e laboratórios

O Princípio de Medição do EQUOTIP

O princípio de medição do EQUOTIP é fisicamente um simples teste de dureza dinâmico. Um corpo de impacto com uma ponta de prova de metal é impelido pela força de uma mola contra a superfície da peça de teste. A deformação da superfície ocorre quando o corpo de impacto atinge a superfície de teste, resultando em perda de energia cinética. Esta perda de energia é calculada medindo as velocidades do corpo de impacto, a uma distância precisa da superfície, antes do impacto e depois do ricochete. O imã permanente no corpo de impacto gera uma voltagem de indução na bobina do dispositivo de impacto. A voltagem do sinal, é proporcional à velocidade do corpo de impacto e o processamento do sinal pelo circuito eletronico fornece a leitura de dureza que é depois mostrada no visor e armazanada.



Realização do Teste de Dureza

Fácil de usar – Elementos de funcionamento simples permitem medições precisas mesmo por utilizadores inexperientes.







1. Carregue

Simplesmente carregue o dispositivo de impacto, deslizando para a frente o tubo de carregamento.

2. Posicione

Depois coloque e segure o dispositivo de impacto sobre a superfície da peça de teste, no ponto desejado.

3. Meça

Dispare o corpo dempacto, pressionando o botão de disparo. O valor da dureza testada será imediatamente exibido no pai-

4. Display

Exibição de todas as informações em um display grande e de fácil visualização.

Circuitos eletrônicos modernos, operando com características prórpias para economia de energia, garantindo um longo período de vida útil. O Amplo visor de LCD do EQUOTIP sempre exibie suas configurações de testes. As teclas de funções variáveis permitem uma rápida troca dos parâmetros mais comuns de testes e a linha de indicações do visor exibe as outras teclas de controle ativas. Os arquivos de ajuda são sensíveis ao contexto da procura efetuada, auxiliando o operador no rápido acesso às instruções de utilização apenas pressionando uma tecla. Não existe a possibilidade de erros subjetivos de medidas, dando resultados altamente repetitivos. Auto diagnósticos internos que reportam qualquer tipo de erro, asseguram resultados confiáveis. As leituras de dados podem serem armazenadas automaticamente na memória interna ou enviadas a uma impressora. A Versão de avaliação do software para PC permite a análise de dados.





Advanced Equotip® 3 Impact Devices



Tipo	Nº da peça	Aplicações	Energia de impacto	Endentador	
С	353 00 500	Superfícies com componentes endurecidos, camadas de revestimentos ou pintura, paredes finas ou componentes sensíveis ao impacto. (o dispositivo de impacto tem um chanfro menos pronunciado). Peso 75 g	3 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm	
D	353 00 100	Para a maioria de suas necessidades em testes de dureza. Peso 75 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm	
DC	353 00 110	Utilização em espaços muito restritos. ex. em furos, cilindros ou medições internas de máquinas montadas. Peso 50 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 3 mm	
DL	353 00 120	Para medições em espaços extremamente restritos ou na base de ranhuras. Peso 100 g	11 Nmm	Carbeto de tungstênio 2.8 mm	
E	353 00 400	Para medições em que a magnitude da dure- za varia em uma grande escala (mais que 50 HRC/650 HV): aço da ferramenta contém altas concentrações de carburetos. Peso 80 g	11 Nmm	Diamante policristalino 3 mm	
G	353 00 300	Componentes sólidos. e.x. peças fundidas pesadas e forjadas. Peso 250 g	90 Nmm	Carbeto de tungstênio 5 mm	
S	353 00 200	Para medições em que a magnitude da dure- za varia em uma grande escala (mais que 50 HRC/650 HV): aço da ferramenta contém altas concentrações de carburetos. Peso 80 g	11 Nmm	Cerâmica 3 mm	





EQUOTIP3 Limites de Medições

Campos de aplicação			D/DC	DL	S	E	G	С
1 Aço e aço fundido	Vickers Brinell Rockwell	HV HB HRB HRC	81-955 81-654 38-100 20-68	80-950 81-646 37-100 21-68	101-964 101-640 22-70	84-1211 83-686 20-72	90-646 48-100	81-1012 81-694 20-70
	Shore Rm N/mm²	HRA HS σ1 σ2 σ3	30-99 275-2194 616-1480 449-847	31-97 275-2297 614-1485 449-849	61-88 28-104 340-2194 615-1480 450-846	61-88 29-103 283-2195 616-1479 448-849	305-2194 618-1478 450-847	30-102 275-2194 615-1479 450-846
2 Aço ferramenta	Vickers Rockwell C	HV HRC	80-900 21-67	80-905 21-67	104-924 22-68	82-1009 23-70		98-942 20-67
3 Aço inox	Vickers Brinell Rockwell	HV HB HRB HRC	85-802 85-655 46-102 20-62		119-934 105-656 70-104 21-64	88-668 87-661 49-102 20-64		
4 Ferro fundido, grafite lamelar (GG)	Brinell Vickers Rockwell	HB HV HRC	90-664 90-698 21-59				92-326	
5 Ferro fundido, grafite nodular (GGG)	Brinell Vickers Rockwell	HB HV HRC	95-686 96-724 21-60				127-364 19-37	
6 Ligas de alumínio	Brinell Vickers Rockwell	HB HV HRB	19-164 22-193 24-85	20-187 21-191	20-184 22-196	23-176 22-198	19-168 24-86	21-167 23-85
7 Ligas de cobre/zinco (latão)	Brinell Rockwell	HB HRB	40-173 14-95					
8 Ligas CuAl/CuSn (bronze)	Brinell	НВ	60-290					
9 Ligas de cobre forjado	Brinell	НВ	45-315					

Condições necessárias para a peça a ser testada

	Dispositivos de Impacto D, DC DL, E, S	С	G	
Preparação da Superfície Grau de rugosidade ISO Qtd. máxima de rugosidade R _t Média da linha de Centro CLA, AA, R _a	N7 10 µm/400µinch 2 µm/80 µpol	N5 2.5 µm/100µpol 0.4 µm/16 µpol	N9 30 µm/1200 µpol 7 µm/275 µpol	
Peso Min de amostras				
de forma compacta em suporte sólido Unido a outra chapa	5 kg/11lbs 2 kg/4.5 lbs 0.05 kg/0.2 lbs	1.5 kg/3.3 lbs 0.5 kg/1.1 lbs 0.02 kg/0.045 lbs	15 kg/33 lbs 5 kg/11 lbs 0.5 kg/1.1 lbs	
Espessura Mínima de Amostra				
não unida unida espessura da camada de superfície	25 mm/0.98 pol 3 mm/0.12 pol 0.8 mm/0.03 pol	15 mm/0.59 pol 1 mm/0.04 pol 0.2 mm/0.008 pol	70 mm/2.73 pol 10 mm/0.4 pol	
	Dispositivos de Impacto			
	D, DC DL, E, S	С	G	
Tamanho do chanfro na superfície de teste		С	G	
•		С	G	
de teste		0.38 mm/0.015 pol 12 µm/480 µpol	1.03 mm/0.04 pol 53 µm/2120 µpol	
de teste com 300 HV, 30 HRC diâmetro	D, DC DL, E, S 0.54 mm/0.21 pol	0.38 mm/0.015 pol	1.03 mm/0.04 pol	
de teste com 300 HV, 30 HRC diâmetro profundidade	D, DC DL, E, S 0.54 mm/0.21 pol	0.38 mm/0.015 pol	1.03 mm/0.04 pol	
de teste com 300 HV, 30 HRC diâmetro profundidade com 600 HV, 55 HRC diâmetro	D, DC DL, E, S 0.54 mm/0.21 pol 24 μm/960 μpol 0.45 mm/0.017 pol	0.38 mm/0.015 pol 12 µm/480 µpol 0.32 mm/0.012 pol	1.03 mm/0.04 pol 53 µm/2120 µpol 0.9 mm/0.035	





Blocos de teste Equotip®

A Proceq é líder mundial com sua ampla gama de diferentes blocos de teste de dureza em metal Leeb e o único fabricante dos instrumentos Leeb que cumpre todos os padrões relevantes (p. ex. DIN 50156, ASTM 956-06) completamente. Os blocos de teste são um importante componente de qualquer instrumento de teste de dureza.

Há blocos de vários níveis de dureza disponíveis, conforme exigido por padrões de medição internacionais. Os clientes devem selecionar os blocos baseados no nível de dureza que é usado na sua aplicação em particular. Isso garante que a funcionalidade do instrumento possa ser verificada no local dentro da gama de dureza correta.



Os blocos de teste Equotip são fornecidos calibrados com o dispositivo de impacto que o cliente usa para testar suas peças de metal, p. ex. em HLD, HLDL, HLE. Isso significa que as calibrações são precisas e não se baseiam em conversões. Os certificados de conclusão são emitidos pela Proceq (calibração de fábrica) ou por instituição acreditada (rastreabilidade nacional) de acordo com a solicitação do cliente.

Informações Técnicas

DIMENSÕES: 170 x 200 x 45 mm (6.7 x 7.9 x 1.8 jardas)

PESO: 780 g e aproxim. 120 g com a bateria

MATERIAL DO EQUIPAMENTO: Plástico ABS resistente a choques

VISOR: grande, LCD QVGA, com ajuste de contraste e luz de fundo

RESOLUÇÃO: 1 HL; 1 HV; 1 HB; 0.1 HRC; 0.1 HRB; 0.1 HS; 1 N/mm² R_m

ARMAZENAMENTO INTERNO DE DADOS: ~ 100'000 valores coletados

TIPO DE BATERIA: baterias Li-íon recarregáveis ou 3 pilhas tam. padrão "C"

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 à +50 °C (32 à 122 °F)

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 à +60 °C (14 à 140 °F)

UMIDADE: max de 90%

TOMADA DE LIGAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE IMPACTO: 20-polo

COMUNICAÇÃO: Rede Ethernet, USB e Serial RS232. Bi-direcional com o PC

APLICATIVO: Equolink 3

PRECISÃO: ±4HL

Em conformidade com padrões e diretrizes

ASTM A956 (2006)

ASTM E140 (2013)

ASME CRTD-91 (2009)

DIN 50156 (2007)

DGZfP Diretriz MC 1 (2008)

VDI / VDE Diretriz 2616 Paper 1 (2002)

Relatórios técnicos Nordtest 99.12, 99.13, 99.36

GB/T 17394 (1998)

JB/T 9378 (2001)





Informações de Venda

353 10 100 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade D, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador AC, dispositivo de impacto EQUOTIP3D com cabo, bloco de teste D, cabo USB, Suporte de dados, escova de limpeza, pasta acopladora, estojo de transporte, anéis de suporte D6 e D6a, manual de instruções, guia de referência rápida, certificado de calibração

353 10 300 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade G, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador AC, dispositivo de impacto EQUOTIP3G com cabo, bloco de testeG, cabo USB, Suporte de dados, escova de limpeza, pasta acopladora, estojo de transporte, anéis de suporte G6 e G6a, manual de instruções, guia de referência rápida, certificado de calibração

A unidade básica do Equotip3 (Peça No 353 10 050) permite a combinação com dispositivos de impacto e blocos de testes de forma a atender necessidades específicas de medição.

353 10 050 Teste de Resistência EQUOTIP3, unidade básica, inclui

Equipamento EQUOTIP3, adaptador para AC, estojo de transporte, Cabo USB, Suporte de dados, manual de instruções e guia de referência rápida. O cliente tem de comprar o dispositivo de impacto adequado, bem como o bloco de teste separadamente.







353 10 100 unidade D

353 10 300 unidade G

353 10 050 unidade básica

Accessórios

353 00 091	Pacote de automação Equotip 3
353 00 070	Bolsa de transporte protetora para a unidade de leitura de dados Equotip 3
380 00 079	Alça para transporte ajustável, com acolchoado (usar junto com 380 00 070)
353 00 080	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 3, 1,5 m (4-pinos)
353 00 086	Cabo de extensão do dispositivo de impacto Equotip 3, 5 m (4-pinos)
353 00 083	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 2 / 3, 1,5 m (3 pinos / 20 pinos)
353 00 084	Cabo do dispositivo de impacto Equotip 3 / 2, 1,5 m (4 pinos / 3 pinos)
351 90 018	Cabo USB 1,8 m
350 00 082	Cabo adaptador RS 232 Equotip 3 com 1,5 m para conexão com impressora
353 00 029	Bateria recarregável Equotip 3
353 03 000	Conjunto de anéis de suporte Equotip 3 (12 pçs.) adequados para D/DC/C/E/S
350 01 015	Pasta de acoplamento (lata)

Sujeito à alterações, sem prévio aviso. Todas as informações contidas nesta documentação são apresentadas de boa fé e acreditando-se que estejam corretas. A Proceq SA não dá nenhuma garantia e se exime de toda responsabilidade sobre a precisão e/ou teor das informações. Para o uso e aplicação de qualquer produto fabricado e/ou vendido pela Proceq SA, referências explícitas são feitas às instruções operacionais específicas aplicáveis.

Head Office

Proceq SA

Ringstrasse 2 CH-8603 Schwerzenbach Switzerland

Phone: +41 (0)43 355 38 00 Fax: +41 (0)43 355 38 12

info@proceq.com www.proceq.com

